

还原剂 H8607

简介

还原剂 H8607 使用在活化剂 H8606 之后，释放出金属钯微粒，在使用还原剂 H8607 之前一定要彻底清洁干净。

操作条件

H8607 : 8ml/L
温度 : 33 °C (30-36°C)
时间 : 40-50 S
搅拌 : 过滤循环
槽体 : P.E 或 P.P
加热器 : 石英或铁弗龙
过滤 : 需要
传动速度 : 1.5—2.5m/min

控制与维护

控制项目	控制范围	最佳值	分析频率	添加量	备注
H8607A	6~10ml/l	8ml/l	4H/次	1000ml/千尺	

注意事项

- 1、要求每 3 天更换一次槽液